

Umfangmessgerät RM074



Umfangmessgerät RM074

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Umfangmessgerätes RM074, ist die Messung des Durchmessers von Filtern und/oder Zigaretten sowie die Berechnung des Umfangs. Während dieser Prüfung werden die Messwerte auf dem Display angezeigt.

Das Produkt wird dazu in den Zigaretteinwurf gesteckt. Der Laser erkennt das Produkt und das Produkt wird mit Hilfe eines Riemens gedreht. So kann der Laser den Umfang oder den Durchmesser bestimmen. Der gemessene Wert wird dann auf dem Display und über den Drucker ausgegeben. Das Produkt fällt nach der Messung in den zugehörigen Behälter.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Gerätebezeichnung und Typ	Umfangmessgerät RM074
Kategorie	Laborgerät
Schutzklasse	1

Elektrische Daten

Netzanschluss	115 – 230 VAC, 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	50 W
Sicherungen	2x 6,3A mittelträge

Schnittstellen

Datenausgabe	USB und RS232
--------------	---------------

Mechanische Daten

Gesamtgewicht	7,8 kg
Gesamtbreite	265 mm
Gesamtlänge	315 mm, mit Box 350 mm
Gesamthöhe	305 mm
Schutzgrad	IP 20

Änderungen vorbehalten.