

SA-400 Stamp Application Unit



SA-400 Stamp Application Unit

Die Stamp Application Unit SA-400 appliziert bis zu 400 Steuermarken die Minute auf Zigarettenschachteln. Dafür werden die Zigarettenschachteln kontinuierlich von links nach rechts durch die Maschine befördert. Die Zuführung der Steuermarken, die mittels Heißleim einzeln auf die Zigarettenschachteln aufgebracht werden, erfolgt über ein Magazin. Dieses ist einstellbar und bietet so den Vorteil schnell und unkompliziert das Format der Steuermarke wechseln und anzupassen zu können.

Positionierung der Steuermarken: Die SA-400 Standardvariante sieht das Aufbringen der Steuermarken auf der Rückseite sowie auf der Rückseite und der Seite bzw. über Eck vor. Bestehende SA-400 werden mittels eines Formatsatzes der neuen **EU Tabak Direktive** gerecht. So können die Steuermarken auf die schmale Seite oder auf die schmale Seite und den Deckel aufgebracht werden.

Das kompakte Design und der integrierte Schaltschrank ermöglichen eine mobile Nutzung der SA-400.

Technische Daten

Leistung:	bis zu 400 Schachteln / Min. (Standard Variante)
Länge d. Steuermarke:	40 – 54 mm
Breite d. Steuermarke:	12 – 29 mm
Art d. Steuermarke:	mit und ohne Perforation
Länge d. Z-Schachtel:	60 – 105 mm
Breite d. Z-Schachtel:	40 – 80 mm
Höhe d. Z-Schachtel:	12 – 30 mm (andere Formate auf Anfrage)
Betriebsspannung:	400 V, 3-ph., 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 2.5 kW
Druckluft:	5 – 8 bar
Vakuum:	ca. 12m ³ /h at 80 % Vakuum
Lautstärke:	< 75 dB (A)
Abmessungen:	1325 x 760 x 1700 mm (L x B x H)
Gewicht:	ca. 300 kg

Änderungen vorbehalten.